



Vorsicht:

WICHTIGE HINWEISE zum sicheren Gebrauch des Gerätes!

1. **Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und für den späteren Bedarf gut aufheben.**
2. Wenn Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, müssen Sie auch diese Anweisungen mit übergeben.
3. Verwenden Sie den Raclette-Grill nur zum eigentlichen Zweck. Unsachgemäße Verwendung und Umgang kann zu Geräteausfall sowie zu den seriösen Schaden/Verletzungen bei Sachen/Personen/Tieren in Umgebung führen.
4. Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch in den Innenräumen des Haushalts bestimmt. Nicht geeignet weder für den gewerblichen Gebrauch noch für die Verwendung im Freien.
5. Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
6. Um einen Stromschlag zu verhindern, tauchen Sie das Raclettegerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
8. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose
 - wenn eine Störung auftritt
 - wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird
 - vor jeder ReinigungZiehen Sie nur am Stecker, niemals an der Zuleitung (niemals am Kabel ziehen)!
9. Die Zuleitung/das Kabel nicht zu stramm spannen, da ansonsten die Gefahr besteht dass das Gerät umkippt.
10. Ziehen Sie die Zuleitung/das Kabel nicht über scharfe Kanten.
11. Benutzen Sie die Zuleitung nicht zum Tragen.
12. Schützen Sie das Kabel vor Hitze (offene Flamme oder Herdplatte). Das Kabel darf keine heiße Oberfläche berühren. Lassen Sie das Raclettegerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
13. Verwenden Sie das Raclettegerät nicht bei beschädigtem Kabel oder wenn das Raclettegerät runtergefallen ist oder beschädigt wurde. Um einen Stromschlag zu verhindern, zerlegen Sie das Raclettegerät nicht selber, sondern bringen Sie es zur Reparatur zu einem autorisierten Fachhändler. Die falsche Montage kann zu einem Stromschlag führen, wenn das Gerät wieder verwendet wird.
14. Wenn ein elektrisches Gerät eingeschaltet ist, sollten Kinder besonders überwacht werden. Lassen Sie das Raclettegerät nie unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
15. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die darauf resultierenden Gefahren verstanden haben.
16. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern unter 8 Jahren fernzuhalten.
17. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
18. Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden wenn sie beaufsichtigt wurden und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
19. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit (Spritzwasser / Regen). Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
20. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch einen externen Timer oder eine Zeitschaltuhr betrieben zu werden.
21. Um eine Stromkreisüberlastung zu verhindern, sollte kein weiteres Hochspannungsgerät im gleichen Stromkreis betrieben werden.
22. Wenn ein Verlängerungskabel unbedingt nötig ist, sollte ein 10-Ampere Kabel verwendet werden. Kabel mit einer niedrigeren Amperezahl können überhitzen. Beim Platzieren des Kabels sollte darauf geachtet werden, dass niemand es herausziehen oder darüber stolpern kann.

23. Sämtliche Reparaturen sollten von einem autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.
24. Das Heizelement wurde leicht eingefettet. Demzufolge kann das Raclettegerät beim allerersten Einschalten leicht rauchen. Dies hört aber nach kurzer Zeit auf. Lassen Sie das Raclettegerät für etwa 10 Minuten vor der ersten Verwendung eingeschaltet, um den Geruch und den Rauch zu beseitigen.

Aufbau des Raclette-Grills

1. Grillplatte
2. Pfännchen 8 STK
3. Temperaturregler



VOR DER VERWENDUNG

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile und eventuell Aufkleber, aber nicht das Typenschild/Produktlabel/CE-Label.
2. Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät, inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. In diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
3. Vor dem Erstgebrauch reinigen Sie die Steinplatte, Grillplatte und Pfännchen mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel unter warmem Wasser. Benutzen Sie keine scheuernden Schwämme.
4. Beim Erstgebrauch können eventuell Rauch und Gerüche vom Gerät entstehen. Das Gerät sollte deshalb ca. 10 Minuten ohne Nahrungsmittel aufgeheizt werden. Lüften Sie währenddessen den Raum.
5. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung um das Raclettegerät.
6. Stellen Sie das Raclette-Gerät auf eine ebene, trockene, rutschfeste und hitzebeständige Oberfläche. Das Raclette-Gerät sollte nie auf eine unbehandelte Holzoberfläche gestellt werden.

Bedienungshinweise

1. Stellen Sie das Raclettegerät in die Mitte des Tisches auf eine gerade hitzebeständige Unterlage. Bei fetthaltigem Grillgut ist Spritzerbildung unvermeidlich
2. Schneiden Sie das Fleisch/Gemüse etc. in kleine Stücke. Hierdurch verkürzt sich die Kochzeit.
3. Schalten Sie das Gerät an, indem Sie den „Temperaturregler“ drehen. Die Kontrollleuchte geht an und das Gerät heizt sich auf.

4. Sobald das Gerät aufgeheizt ist, schaltet sich die Kontrollleuchte aus.

5. Sie können auf den Pfännchen des Raclettegeräts Toasts grillen, Eier oder Kartoffeln, Gemüse braten und viele andere Dinge. Fleisch kann auf der Grillplatte gebraten werden. Fetten Sie die kleinen Pfännchen vor jeder Verwendung etwas ein.

Sicherheitshinweise:




VORSICHT!
Die Grillfläche und die Pfännchen werden im Betrieb äußerst heiß. Es besteht Verbrennungs- und Brandgefahr! Fassen Sie die Pfännchen nur an den wärmeisolierten Griffen an!



Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt.

- Bedecken Sie die Grillfläche niemals mit Alufolie und stellen Sie keine Töpfe oder Pfannen darauf ab.
- Legen Sie niemals Backpapier oder entflammbare Materialien auf die Grillfläche. Durch die große Hitze kann es zu Bränden kommen.
- Stellen Sie den Grill niemals in die Nähe entflammbarer Flüssigkeiten oder Materialien.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel niemals mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht in die Nähe von anderen Wärmequellen auf (Herd, Gasflamme etc.)
- Zum Schutz vor Brandgefahr achten Sie darauf, dass ausreichend Stellfläche für den Raclettegrill vorhanden ist. Der Abstand nach oben und zu den Seiten sollte mind. 50 cm betragen.
- Stellen Sie das Gerät niemals an die Wand
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen (z.B. Möbel, Gardinen). Der Grill strahlt große Wärme aus – stellen Sie keine brennbaren oder leicht schmelzenden Gegenstände in die Nähe des Gerätes.
- Halten Sie den Grill vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten fern.
- Lassen Sie den Grill im Betrieb niemals unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Ihre Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes spielen. Halten Sie Ihre Kinder von dem Gerät im Betrieb fern.
- Bitte beachten Sie dass das Gerät sehr schnell aufheizt aber sehr langsam abkühlt.
- Transportieren Sie das Gerät/ oder reinigen Sie es nur wenn es vollständig abgekühlt ist.



ACHTUNG! Bei Nichtgebrauch und vor jeder Reinigung des Gerätes Netzstecker ziehen!

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Schalten Sie das Gerät immer aus und lassen es abkühlen, bevor Sie es bewegen und/oder reinigen.
2. Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
3. Alle Oberflächen lassen sich mit einem sauberen feuchten Tuch reinigen.
4. Alle Pfännchen können im Wasser gewaschen werden. Sollten noch Flecken bestehen, wird die Verwendung eines Geschirrspülmittels empfohlen. Stecken Sie die Pfännchen und die Grillplatte niemals in die Spülmaschine.
5. Verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder spitzen Gegenstände zum Reinigen des Raclette Geräts, damit die Antihafbeschichtung nicht abgelöst wird.
6. Reinigen Sie die Innenseite mit einem feuchten sauberen Tuch.

Reparaturen



Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Gewährleistung/Garantie

Zum Nachweis des Gewährleistung-/Garantieanspruchs legen Sie originellen Kaufbeleg mit Kaufdatum und Händleranschrift.

Ausgenommen von der Garantie sind Schäden die aus einem der folgenden Gründe entstanden sind

1. unsachgemäße Nutzung/Wartung/nicht Beachtung der Gebrauchsanweisung
2. nicht ordnungsgemäße Wartung, mechanische Schäden
3. Fehler oder Mängel verursacht durch Defekte im Vertriebssystem.
4. natürliche Abnutzung
5. äußere Einwirkungen (Transportschäden, Stöße, Schläge, Hitzeeinwirkungen, Säuren etc.)
6. Reparaturen, Modifizierungen oder Veränderungen am Produkt von nicht dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten.

TECHNISCHE DATEN

Typ: GTH-004C

-Nennspannung: 220-240V ~50Hz

-Stromverbrauch: 1200W

- Naturgrillstein speichert die Wärme besonders gut und lange

- Antihafbeschichtete Grillplatte

- Grillfläche: 40x30 cm

- 8x Raclette-Pfännchen, Antihafbeschichtung

- 8x Spatel

- regelbarer Thermostat





Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D-46149 Oberhausen

www.h-p-i.de

Chargen-Nummer: KT14737

Symbolerklärung



Schutzklasse I - diese Leuchte muss mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der



Schutzleiterklemme angeschlossen werden



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen CE -Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Das Produkt entspricht Anforderungen der VO EG Nr. 1935/2004 und ist somit geeignet zum Kontakt mit Lebensmitteln



Das Produkt ist nicht für die Spülmaschinen geeignet.

Die EG Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.