

14.3x21cm



Gebrauchs- und Pflegehinweise

- Vor dem ersten Gebrauch reinigen Sie die Bratpfanne bitte gründlich.
- Erhitzen Sie die leere Bratpfanne nur bis zur benötigten Brattemperatur (ca. 160 °C). Bei Temperaturen von über 220 °C kann sich der Boden verfärben bzw. verformen.
- Wählen Sie bei Induktionsherden höchstens 2/3 der maximalen Leistung.
- Achten Sie bei Gasherden darauf, die Flammen nicht über die Seitenwände hinausbrennen zu lassen.
- Vor dem Gebrauch im Backofen nehmen Sie immer den Griff ab.
- Verwenden Sie keine scharfkantigen Küchenhelfer und schneiden Sie nicht in der Pfanne.
- Lassen Sie die Bratpfanne vor der Reinigung erst etwas abkühlen.
- Die Pfanne (ohne Griff) ist spülmaschinengeeignet. Wir empfehlen dennoch eine schonende Reinigung von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel, um die Antihaftbeschichtung zu schonen.
- Verwenden Sie keine harten Schwämme. Im Falle von hartnäckigen Verschmutzungen lassen Sie diese einweichen.



Lösen des Griffes: Durch Herunterdrücken des Entriegelungsknopfes löst sich die Verriegelung - der Stielgriff kann durch leichtes ankippen nach oben abgenommen werden.

Verriegeln des Griffes: Den Griff schräg von oben in die Verriegelung einsetzen und den Verriegelungshebel herunterdrücken, bis ein Einrasten zu spüren ist.



Den Griff nicht mit Gewalt oder großer Kraft nach unten oder oben drücken; dies kann zum Herausbrechen der Mechanik führen.

Achtung!

Drücken Sie den Knopf zur Entriegelung NIEMALS wenn Sie die Pfanne tragen / bewegen!

Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von schwerwiegenden Verletzungen sowie die Beschädigung von Oberflächen, durch Sturzschäden.

Hersteller/Importeur:

BONGUSTO DESIGN GmbH

Königsallee 62

40212 Düsseldorf

www.bongusto-design.de

Artikelnummer: 02970

Chargen-Nummer: 22473