

EAN Nr. 4041104076221

WICHTIG! Anweisung für den sicheren Gebrauch des Produktes (Laterne)

Aus Sicherheitsgründen sollte die Höhe der verwendeten Blockkerzen nicht mehr $\frac{1}{2}$ der Laternenhöhe sein.

Nicht aufhängen. Nicht mit angezündeter Kerze tragen.

Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.

Das Produkt im Betrieb und kurz danach kann heiß werden.

Das Produkt nur auf stabile, gerade, feuersichere hitzebeständige Flächen stellen. Auf sicheren Abstand zu brennbarem Material achten. Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. Darauf achten, dass kein Streichholz o.Ä. in die Kerze fällt. Kerzenlöscher verwenden.



Eine brennende Kerze niemals ohne Aufsicht lassen.

Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.

Immer mindestens 10 cm Abstand zwischen den brennenden Kerzen belassen.

Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.

Kerzen nicht in Zugluft stellen.

Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.



Kerzen senkrecht aufstellen

Immer die Kerzen-Flamme ersticken. Nicht ausblasen.

Immer einen Kerzen-Halter benutzen.

Das geschmolzene Kerzenwachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu vermeiden.

Eine brennende Kerze nicht bewegen.

Nie eine Flüssigkeit zum Löschen einer Kerze verwenden.

Sicherheitshinweise nach DIN EN 15494.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise zum Gebrauch von Kerzen sorgfältig durch und achten Sie auf deren Einhaltung. Denn die am häufigsten durch Kerzen verursachten Brandschäden sind auf eine unsachgemäße Verwendung zurückzuführen.

Danke.



Artikelnummer: 150.030137

Hersteller/Importeur: Home Product Import GmbH, Graf-Zeppelin-Straße 5, D-46149 Oberhausen

www.h-p-i.de / infor@h-p-i.de

