

210*286mm



Bräter 6 Liter, aus Aluguss

Liste der verwendeten Piktogramme			
	Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung!		LEBENSMITTELSICHER! Dieses Produkt hat keine nachteiligen Auswirkungen auf Geschmack oder Geruch.
	Beachten Sie die Warnungen und Sicherheitshinweise!		Bräter backofenfest bis 220 °C, Deckel backofenfest bis 160 °C
	Lebensgefahr und Unfallgefahr für Säuglinge und Kinder		Spülmaschinenfest
	Topflappen oder Ofenhandschuhe verwenden!		Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt umweltgerecht!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung und beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie bei der Weitergabe des Produkts an andere Benutzer mit.

● **Verwendung**

Dieses Produkt ist zum Garen von Speisen auf Gas-, Elektro-, Keramik-, Halogen- und Induktionskochfeldern geeignet. Der Bräter ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt.

● **In der Verpackung enthalten**

1 Bräter aus Aluguss mit Glasdeckel
1 Bedienungsanleitung

● **Eigenschaften**

Abmessung: ca. 39.2 x 24 x 16.3 cm (inkl. Deckelgriff)

Bodenstärke: 4.5 mm

Fassungsvermögen: ca. 6 Liter

Hitzebeständig: Bräter bis 220 °C, Deckel bis 160 °C

Geeignet für die folgenden Herdarten:

	Gasherd		Induktionsherd
	Elektroherd		Halogenherd
	Glaskeramikherd		

● **Sicherheitshinweise**

WARNING! WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht die Gefahr des Erstickens. Halten Sie Kinder von dem Produkt fern.

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von heißem Kochgeschirr.

SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN! Das Produkt wird beim Kochen sehr heiß. Zu Ihrer Sicherheit verwenden Sie bitte Topflappen oder Ofenhandschuhe.

- Vorsicht bei heißem Öl oder Fett! Tragen Sie das Produkt mit heißem Öl oder Fett nicht durch die Küche.
- Löschen Sie brennendes Fett nicht mit Wasser, sondern ersticken Sie die Flammen mit einer Decke oder verwenden Sie einen Feuerlöscher.
- Spülen Sie das Produkt nicht mit kaltem Wasser aus.
- Erhitzen Sie das Produkt nicht, wenn es leer ist.
- Erhitzen Sie das Produkt bei einer moderaten Temperatur. Eine Überhitzung des Produkts beschädigt die Antihafbeschichtung.
- Sieben oder ziehen Sie das Produkt nicht über ein Glaskeramik-Kochfeld.
- Kratzen oder schneiden Sie nicht in das Produkt. Verwenden Sie Utensilien aus Holz oder Kunststoff.

LEBENSMITTELSICHER! Dieses Produkt hat keine nachteiligen Auswirkungen auf

Geschmack oder Geruch.

- Für eine optimale Energienutzung sollte die Kochzone die gleiche Größe wie der Boden des Produkts haben und das Produkt sollte in der Mitte der Kochzone platziert werden. Stellen Sie das Produkt nur auf die Kochzone, wenn der Boden trocken ist.

● **Vor dem ersten Gebrauch**

- Kochen Sie zwei- bis dreimal Wasser in dem Produkt und reinigen Sie es mit etwas Spülmittel.
- Fetten Sie dann das Innere mit etwas Speiseöl ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang von Zeit zu Zeit.

HINWEIS: Lose Schrauben im Deckel können mit einem Haushaltsschraubenzieher oder einem anderen geeigneten Werkzeug wieder angezogen werden

Chargen-Nr. KT31676
Artikel-Nr. 05537
BONGUSTO DESIGN GmbH
Königsallee 62
40212 Düsseldorf
info@bongusto-design.de