

AdHoc®

ARC

AdHoc®

AdHoc®

AdHoc®

AdHoc®

AdHoc®

Lichtbogen-Tischfeuerzeug
Electric arc table lighter
Briquet de table à arc électrique
Briquet de table à arc électrique
Encendedor de mesa de arco eléctrico
FZ141



GEBRAUCHSANWEISUNG

LICHTBOGEN-TISCHFEUERZEUG ARC
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses form schönen Lichtbogen-Tischfeuerzeuges und wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Produkt.

VERWENDUNGSZWECK

ARC ermöglicht ein flammloses Entzünden von Kerzen, Windlicht, Grill, Gasofen uvm.

TEILEBEZEICHNUNG

- ❶ Lichtbogen
- ❷ Startknopf
- ❸ An-/Ausschieber
- ❹ LED- Ladeanzeige
- ❺ Ladeanschluss
- ❻ USB-Ladekabel

Hinweis! Vor dem ersten Gebrauch empfehlen wir, das Lichtbogen-Tischfeuerzeug vollständig aufzuladen.

GEBRAUCH

Schieben Sie den An-/Ausschieber ❸ nach oben. Die LED-Ladeanzeige ❹ leuchtet auf. Zum Betätigen des Feuerzeugs halten Sie den Startknopf ❷ gedrückt.

Das Lichtbogen-Tischfeuerzeug beim Gebrauch immer vom eigenen oder fremden Körper und Gesicht weghalten!

AUFLADEN

Stecken Sie das USB-Ladekabel ❻ in den Ladeanschluss ❺ am Produktboden. Das Lichtbogen-Tischfeuerzeug kann nun an einem USB Anschluss geladen werden. Der Ladevorgang kann anhand der LED-Ladeanzeige ❹ überwacht werden. Sobald alle vier blauen LED Leuchten aufleuchten, ist ARC vollständig geladen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie aufmerksam die folgenden Hinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser

Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht zu versehentlichen Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Gebrauchsanweisung mitzugeben.

Das Feuerzeug,
– von Kindern fernhalten!
– beim Zünden von Gesicht und Kleidung fernhalten!
– niemals in Richtung fremder Personen halten!

GEFAHREN FÜR KINDER

Das Lichtbogen-Tischfeuerzeug ist kein Spielzeug. Es besteht Verbrennungsgefahr. Das Feuerzeug ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

REINIGUNG

Reinigen Sie ARC von außen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.

ENTSORGUNG

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die bei sachgerechter Entsorgung wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung und den Artikel bitte sortenrein.

GEWÄHRLEISTUNG

Die gesetzliche Gewährleistung beginnt mit dem Tag des Verkaufs durch unseren Fachhändler an den Käufer und endet nach Ablauf der gesetzlichen Frist. AdHoc behält sich das Recht vor, beschädigte Teile zu reparieren oder auszutauschen. Der Garantieanspruch im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung besteht nur bei Vorlage des Kassenzettels. Für Schäden aus unsachgemäßer und fehlerhafter Behandlung wird keine Garantie übernommen. Zur Inanspruchnahme kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem der Artikel erworben wurde. Zum Nachweis des Kaufs bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf.



INSTRUCTIONS FOR USE

ELECTRIC ARC TABLE LIGHTER ARC

We congratulate you on your purchase of this beautifully formed electric arc table lighter and wish you a lot of fun with this product.

INTENDED PURPOSE

ARC enables flame free lighting of candles, lanterns, barbecues, gas ovens and much more.

DESCRIPTION OF PARTS

- ❶ Electric arc
- ❷ Start button
- ❸ On/off switch
- ❹ LED charge display
- ❺ Charging connection
- ❻ USB charge cable

Please note! Before using it for the first time, we recommend charging the electric arc table lighter fully.

USE

Slide the on/off switch ❸ upwards. The LED charge display ❹ lights up. To activate the lighter, keep the start button ❷ pressed.

Always keep the electric arc table lighter away from your own and other people's bodies and faces during use!

CHARGING

Insert the USB charge cable ❻ into the charging port ❺ at the base of the product. The electric arc table lighter can now be charged at a USB port. The charging process can be monitored using the LED charge display ❹. As soon as all four blue LED lamps are lit, ARC is fully charged.

SAFETY INFORMATION

Read the following information carefully and use the article only as described in this user manual, in order to avoid any accidental injuries or damage. Store this user manual

in a safe place. If this article is passed onto someone else, please also provide them with this user manual.

Keep the lighter
– away from children!
– away from the face and clothing when lighting it!
– Never hold the lighter towards other people!

HAZARDS FOR CHILDREN

The electric arc table lighter is not a toy. There is a risk of burns. The lighter is to be kept out of the reach of children.

CLEANING

Only clean the ARC from outside using a dry, soft cloth.

DISPOSAL

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to preserve the environment. Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type.

STATUTORY WARRANTY

The warranty begins with the day of the sale from our authorised dealer and ends with the expiration of the legal warranty period. AdHoc reserves the right to optionally repair or replace it with the same or equivalent item. The warranty claim can only be made with the original receipt. The warranty does not cover damage resulting from carelessness or misuse of the product. To make a claim under the guarantee, please contact the dealer where you bought this article. Keep the receipt as a proof of purchase.



MODE D'EMPLOI

BRIQUET DE TABLE À ARC ÉLECTRIQUE ARC

Nous vous félicitons pour l'achat de ce magnifique briquet de table à arc électrique et vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce produit.

BUT D'UTILISATION

Le briquet ARC permet d'allumer bougies, photophores, barbecues, gazinières et bien d'autres choses encore, sans flamme.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- 1 Arc électrique
- 2 Bouton d'allumage
- 3 Bouton coulissant ON/OFF
- 4 Témoin de charge LED
- 5 Connecteur de charge
- 6 Chargeur USB

Remarque ! Avant toute première utilisation, nous vous recommandons de charger entièrement le briquet de table à arc électrique.

UTILISATION

Poussez le bouton coulissant ON/OFF 3 vers le haut. Le témoin de charge LED 4 s'allume. Afin d'actionner le briquet, maintenez le bouton d'allumage 2 enfoncé.

Toujours tenir le briquet de table à arc électrique loin du corps et du visage lors de son utilisation !

CHARGEMENT

Branchez le chargeur USB 6 sur le connecteur de charge 5 situé au pied du produit. Le briquet de table à arc électrique peut désormais être chargé sur un port USB. Le processus de chargement peut être surveillé à l'aide du témoin de charge LED 4. Le briquet ARC est entièrement chargé dès que les quatre LED bleues s'allument.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes et utiliser le produit uniquement de la manière

décrite dans le présent mode d'emploi afin de prévenir toute blessure ou tout dommage prévisible. Conservez ce mode d'emploi à des fins de consultation ultérieure. En cas de transmission de cet article, veuillez également à joindre le présent mode d'emploi.

Important :

- Tenir le briquet hors de portée des enfants !
- Tenir le briquet loin du visage et des vêtements lors de son allumage !
- Ne jamais tenir le briquet en direction d'une autre personne !

RISQUES POUR LES ENFANTS

Le briquet de table à arc électrique n'est pas un jouet. Il comporte un risque de brûlure. Le briquet doit être conservé hors de portée des enfants.

NETTOYAGE

Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour nettoyer l'ARC de l'extérieur.

ÉLIMINATION

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement. Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

GARANTIE LÉGALE

La garantie commence au jour de l'achat chez notre revendeur et prend fin au terme de la période de garantie légale. AdHoc se réserve le droit d'échanger les pièces défectueuses ou de remplacer l'article par un article similaire. Le droit à garantie ne vaut que sur présentation d'une preuve d'achat. La garantie ne vaut pas dans le cas d'une utilisation non-conforme ou par suite d'un manqué d'entretien. Pour bénéficier du service de garantie, adressez-vous directement au revendeur chez lequel vous avez acheté l'article. Conservez le ticket de caisse comme preuve d'achat.

ISTRUZIONI PER L'USO

ACCENDINO DA TAVOLO AD ARCO ELETTRICO ARC

Siamo lieti che abbia acquistato questo raffinato accendino da tavolo ad arco elettrico, siamo certi che sarà molto soddisfatto del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

ARC consente un'accensione senza fiamma di candele, lanterne chiuse, griglie, forni a gas ecc.

DENOMINAZIONE DELLE PARTI

- 1 Arco elettrico
- 2 Tasto di accensione
- 3 Inertore/Espulsore
- 4 Spia di carica LED
- 5 Collegamento di ricarica
- 6 Cavo di ricarica USB

Avvertenza! Prima del primo utilizzo consigliamo di ricaricare completamente l'accendino da tavolo ad arco elettrico.

UTILIZZO

Spingere l'inertore/espulsore 3 verso l'alto. La spia di carica LED 4 si illumina. Per azionare l'accendino tener premuto il tasto di accensione 2.

Durante l'utilizzo, tenere l'accendino da tavolo ad arco elettrico sempre lontano dal corpo e dal viso propri e di altre persone!

RICARICA

Inserire il cavo di ricarica USB 6 nel collegamento di ricarica 5 all'estremità inferiore del prodotto. L'accendino da tavolo ad arco elettrico può ora essere ricaricato su una porta USB. È possibile monitorare il processo di ricarica grazie alla spia di carica LED 4. ARC è completamente ricaricato non appena si accendono tutte e quattro le spie LED blu.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente le seguenti avvertenze e utilizzare l'articolo solo come descritto nelle

presenti istruzioni per l'uso, affinché non si verifichino lesioni o danni accidentali. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per poterle consultare in un momento successivo. In caso di consegna a terzi dell'articolo, consegnare anche le presenti istruzioni.

L'accendino

- deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini!
- deve essere tenuto lontano dal viso e dagli indumenti durante l'accensione!
- non deve mai essere puntato in direzione di estranei!

PERICOLI PER I BAMBINI

L'accendino da tavolo ad arco elettrico non è un giocattolo. Sussiste pericolo di ustione. L'accendino deve essere conservato in un luogo non accessibile ai bambini.

PULIZIA

Pulire ARC dall'esterno solo con un panno morbido e asciutto.

SMALTIMENTO

L'articolo e la sua confezione sono stati prodotti a partire da materiali di qualità che, se smaltiti correttamente, possono essere riutilizzati. Ciò riduce la quantità di rifiuti e tutela l'ambiente. Smaltire la confezione e l'articolo dividendo i materiali per tipo.

GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

La garanzia di buon funzionamento inizia dalla data di vendita presso uno dei nostri rivenditori autorizzati e finisce a scadenza del periodo di garanzia legale. AdHoc si riserva il diritto di riparare o sostituire l'articolo con un articolo simile. Il diritto di garanzia è valido solamente dietro presentazione dello scontrino. Per danni occorsi da trattamenti scorretti o non idonei si perde il diritto di garanzia. Per ricorrere alla garanzia, si prega di contattare il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto. Si prega di conservare lo scontrino come prova d'acquisto.

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDEDOR DE MESA DE ARCO ELÉCTRICO ARC

Le damos la enhorabuena por la compra de este bonito encendedor de mesa de arco eléctrico, y le deseamos que disfrute mucho de este producto.

FINALIDAD DE USO

El ARC permite un encendido sin llama de velas, faroles, barbacoas, hornos de gas y mucho más.

DENOMINACIÓN DE LAS PIEZAS

- 1 Arco de luz
- 2 Botón de inicio
- 3 Interruptor de corredera de encendido/apagado
- 4 Indicador de carga LED
- 5 Conexión de carga
- 6 Cable de carga USB

¡A tener en cuenta! Antes del primer uso, recomendamos cargar el encendedor de mesa de arco eléctrico por completo.

USO

Deslice el interruptor de corredera de encendido/apagado 3 hacia arriba. El indicador de carga LED 4 se encenderá. Para accionar el encendedor, mantenga pulsado el botón de inicio 2.

Al usar el encendedor de mesa de arco eléctrico, ¡manténgalo siempre apartado de su cuerpo y su cara y de los demás!

CARGA

Inserte el cable de carga USB 6 en la conexión de carga 5 en la base del producto. El encendedor de mesa de arco eléctrico puede cargarse ahora en una conexión USB. El proceso de carga puede supervisarse a través del indicador de carga LED 4. Tan pronto como se enciendan las cuatro luces LED azules, el ARC estará completamente cargado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las siguientes indicaciones y utilice el artículo únicamente como se describe en estas instrucciones de uso, para que no se produzcan lesiones o daños por accidente. Guarde estas instrucciones de uso para consultarlas más adelante. Al ceder el artículo, deben entregarse también estas instrucciones de uso.

El encendedor

- debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- debe mantenerse alejado de la cara y la ropa a la hora de encenderlo.
- no debe ponerse nunca en dirección a otras personas.

PELIGROS PARA LOS NIÑOS

El encendedor de mesa de arco eléctrico no es un juguete. Peligro de quemaduras. El encendedor debe guardarse fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA

Limpie el ARC por fuera solo con un trapo suave y seco.

DESECHAMIENTO

El artículo y su embalaje han sido fabricados a partir de materiales de gran valor que pueden reutilizarse si se desechan correctamente. Esto reduce los residuos y respeta el medio ambiente. Separe el embalaje y el artículo por categorías para desecharlos.

GARANTÍA

El período de garantía comienza el día de venta a través de nuestros comercios especializados y termina el día de expiración del plazo de garantía legal. AdHoc se reserva el derecho de reparar o sustituir el artículo. El derecho de garantía existe únicamente si se presenta el justificante de compra. Se excluyen de la garantía los daños causados por uso erróneo o inadecuado. Para recurrir a las nuestras prestaciones de garantía, póngase en contacto con el comercio en el que compró el producto. Conserve el ticket como justificante de compra.