Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Str.5
D-46149 Oberhausen
E-Mail: info@h-p-i.de
www.h-p-i.de

Sicherheitshinweise

Hier sind allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise für Gartenschaukeln, die den Anforderungen der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) entsprechen.

Aufstellung und Standort

- **Standfestigkeit:** Stellen Sie sicher, dass die Gartenschaukel auf einem ebenen, stabilen Untergrund steht und kippgesichert ist. Die Verwendung von Bodenankern oder Einbetonieren des Gestells erhöht die Stabilität.
- **Abstand zu Hindernissen:** Achten Sie auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Mauern, Zäunen, Bäumen oder anderen Objekten. Für Spielgeräte wird oft ein Mindestabstand von 2 Metern in alle Richtungen empfohlen.
- **Untergrund:** Bei Gartenschaukeln für Kinder ist ein geeigneter Fallschutz wichtig. Bei einer Fallhöhe von bis zu 1,5 Metern reicht ein Rasen- oder Erduntergrund aus. Bei größeren Höhen sollte zusätzlicher Fallschutz wie Sand oder Fallschutzmatten verwendet werden.

Nutzung und Handhabung

- **Belastbarkeit:** Überschreiten Sie niemals die vom Hersteller angegebene maximale Belastbarkeit der Schaukel, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
- **Wetterbedingungen:** Bei starkem Wind oder Sturm sollte die Schaukel gesichert werden. Nehmen Sie das Schaukel- oder Hollywoodschaukel-Dach ab und verstauen Sie es, wenn möglich.
- **Flüssigkeiten und Feuer:** Halten Sie die Schaukel von offenen Flammen, Grills und anderen Hitzequellen fern.
- **Kinder:** Kleine Kinder sollten beim Schaukeln immer von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Achten Sie darauf, dass sich keine weiteren Personen im Schaukelbereich aufhalten.
- **Bewegliche Teile:** Achten Sie darauf, dass Kinder keine Finger oder andere Körperteile zwischen beweglichen Teilen einklemmen können.
- **Verpackung:** Entfernen Sie alle Plastiktüten und Verpackungsmaterialien sofort nach dem Aufbau und entsorgen Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Wartung und Pflege

- **Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie die Schaukel regelmäßig auf lose Schrauben, Risse im Holz, Verschleiß an Seilen und Aufhängungen sowie Abnutzung der Polster oder des Sonnendachs. Beschädigte Teile müssen sofort ausgetauscht werden.

- **Witterungsschutz:** Schützen Sie die Schaukel bei Nichtgebrauch vor den Elementen, um die Lebensdauer zu verlängern. Eine wetterfeste Abdeckung ist eine gute Lösung. Bei Holzschaukeln ist eine regelmäßige Behandlung mit einer geeigneten Holzschutzlasur oder -öl empfehlenswert.
- **Einlagerung im Winter:** Wenn möglich, sollten empfindliche Teile der Gartenschaukel über den Winter an einem trockenen Ort eingelagert werden.

Diese Hinweise fördern die sichere Nutzung, Pflege und Langlebigkeit und entsprechen den Vorgaben der Produktsicherheitsverordnung (GPSR). Beachte auch die spezifischen Anweisungen in der Produktbeschreibung und Montageanleitung.