



et instructions and operation:

ormer and lighting set are suitable for indoor use only.
ighting set before use for correct supply voltage. In doubt,
the lighting set.
power source delivers the correct supply voltage as marked
-in transformer.
cord of the lighting set cannot be replaced; if the cord is
the lighting set should be disposed of.
light set can only be connected to an IP20 transformer, which is
n the carton.
nconnect light-set with other sets.
damage to the insulation of the wiring.
ons of this lighting set are controlled by the supplied control
n.
ults cannot be replaced; should a lamp become defective,
hers will continue to function.
n button for 3 seconds: the item will light up. After 8 hours of
e lamps will switch off automatically. The lights will turn on
atically the following day at the time they were originally
n.
n the flash pattern of the lights, press the button on the control
lights will scroll through the flash patterns that are marked on
box.

structions

age, remove all decorations.
dry cloth only.
the connecting lighting pieces.
s, remove tree sections, starting from the top.
ips back up against the branches. Please handle the tree
th care to avoid damages to the light set wiring.
e sections back into the carton box.
box flat, in a cool dry place.

structions

contains electrical and electronic components.
environment, at the end of product life it should
n appropriate local authority / council recycling
E (waste electrical and electronic equipment).
be disposed of in the normal household waste.
-cardboard (widely recycled)



Lesen Sie die Warnhinweise und die der Montage des Produktes vollstän Gebrauchsanleitung und alle relevan Nachschlagen auf!

WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie die Lagerung Ihres
- Beaufsichtigen Sie die Produkts.
- Bewahren Sie die von Kindern ab
- Das Produkt m werden.
- Dieses Produkt bestimmt.
- Dieses Produkt bestimmt, Ver für einen ande Veränderungen
- Die Abbildungen Modelle leicht
- Vermeiden Sie durch Einklemme
- Stellen Sie das die Stabilität zu
- Überlasten und mit schweren D
- Nicht in der offnem Feuer tauchen.
- Nicht mit brenn
- Verwenden Sie beschädigt ist.
- Ziehen Sie der unbeaufsichtigt nicht benutzt
- Schließen Sie an, solange es Beleuchtungss
- Vermeiden Sie der Verkabelu Beleuchtungss
- Befestigen Sie Klammern oder
- Decken Sie d mit Dekoration
- Materialien ab Beschädigung
- Die LED-Leuch austauschbar.




Montageanleitung

Abhängig vom Modell wird ein Ober-
Bäumen auch Mittelteile. Ein Baums
sind im Lieferumfang enthalten. Vor
Verpackung zu entnehmen.

Baum:*

1. Klappen Sie den Baumständer
Ringschraub(n) ein.
2. Entfernen Sie die Schutzkappe
Baumteil (Teil A) vorsichtig in d
bei der Montage des Baumes c
richtigen Stelle platziert sind. A
Montage keinen unnötigen Dr
Sie vorsichtig mit dem Baumteil
Beleuchtungskabel zu vermei

F

Veuillez lire toutes les précautions d'emploi et le manuel d'instruction avant d'assembler cet article. Veuillez conserver ce manuel et toutes les informations pertinentes pour consultation ultérieure!

AVERTISSEMENT!

Consignes de sécurité

- Conserver l'emballage d'origine pour ranger votre produit.
- Les jeunes enfants ne peuvent utiliser ce produit que sous la surveillance d'un adulte.
- Garder les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit doit être monté par un adulte.
- Ce produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement.
- Ce produit est destiné à un usage décoratif uniquement. Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne pas modifier le produit.
- Les illustrations ne sont données qu'à titre de référence, car les modèles peuvent légèrement varier.
- Pendant le montage, éviter tout risque de pincement ou de blessure.
- Poser le produit sur une surface plane pour assurer la stabilité.
- Ne pas surcharger le sapin de Noël ni le rendre instable avec des décorations trop lourdes.
- Ne pas utiliser à proximité d'un produit inflammable, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou ne pas l'immerger dans l'eau.
- Ne pas décorer avec des vraies bougies allumées.

- Ne pas approcher d'une flamme ou d'un corps incandescent (bougies ou cierges magiques par exemple). Ne pas laisser de guirlandes électriques branchées sans surveillance.
- Ne pas utiliser le set d'éclairage s'il est endommagé.
- Débrancher le produit quand vous ne laissez sans surveillance ou quand vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Ne pas connecter sur le secteur d'alimentation alors que le produit est dans l'emballage.
- Ne pas interconnecter le set d'éclairage avec d'autres sets.
- Éviter d'endommager l'isolation du câblage, les câbles et supports LED du set d'éclairage.
- Ne pas fixer le set d'éclairage avec des agrafes ou des clous.
- Ne pas couvrir totalement le set d'éclairage avec des décorations ou autres matériaux inflammables, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de dommage.
- Les ampoules LED sur ce produit ne sont pas remplaçables.

Instructions de montage

Selon le modèle acheté, le coffret contient une section du haut et du bas du sapin (les arbres plus grands sont composés de sections du milieu). La base de l'arbre avec un set d'éclairage pré-câblé est également fournie. Avant le montage, sortir toutes les pièces de l'emballage.

Arbre:*

1. Déplier la base de l'arbre et insérer les chevilles à oeillets.
2. Retirer l'embout de protection et embolter délicatement le pied du sapin (partie A) dans la base de l'arbre. Pendant le montage du sapin, veiller à ce que les branches les plus câblées soient correctement positionnées. Ne pas mettre trop de pression sur les branches lors du montage. Manipuler soigneusement les différentes parties de

[illegible]

4. Continúe insertando las demás secciones del árbol (parte B, etc.). Conecte los conectores del conjunto de iluminación según vaya añadiendo cada sección del árbol.
5. Conecte el interruptor del conjunto de iluminación y la luz intermitente con el cable del árbol. Verifique que el árbol esté completamente montado y conectado antes de enchufarlo a la red eléctrica. Enchufe el transformador a la toma de corriente.
6. Su árbol ya está listo para decorar.

Instrucciones y funcionamiento del conjunto de iluminación:

- El transformador y el conjunto de iluminación son aptos únicamente para su uso en interiores.
- Antes de su uso, revise el conjunto de iluminación para comprobar que hayo cables dañados. En caso de daño, no utilice el conjunto de iluminación.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación suministre la tensión adecuada, que figura en el transformador de enchufe.
- El cable de alimentación de este conjunto de iluminación no puede sustituirse; si el cable está dañado, debe destruir el conjunto de iluminación.
- Este conjunto de iluminación solo se puede conectar a un transformador IP20, que se incluye en la caja.
- No interconecte el conjunto de iluminación con otros conjuntos.
- Evite cualquier daño al aislamiento del cableado.
- Las ocho funciones de este conjunto de iluminación se controlan a través de la caja de mando incluida.
- Las bombillas LED no se pueden sustituir; en caso de que la lámpara esté defectuosa, las demás continuarán funcionando.
- Pulse el botón del temporizador durante tres segundos: el conjunto se iluminará. Pasadas ocho horas, las bombillas se apagarán automáticamente. Las luces se volverán a encender automáticamente a día siguiente, a la hora en la que se encendieron en un primer momento.
- Para controlar el patrón de destello de las luces, pulse el botón de la caja de mando. Las luces pasarán por los distintos patrones de destello que se indican en la caja de mando.

Instrucciones de almacenamiento

- Limpie de guardarlo, retire todos los adornos.
- Limpíelo únicamente con un trapo seco.
- Desconecte las piezas de conexión de la iluminación.
- Desmonte con cuidado las secciones del árbol, comenzando por arriba.
- Presione los extremos hacia arriba, contra las ramas. Por favor, manipule las secciones del árbol con cuidado para evitar que el cableado del conjunto de iluminación resulte dañado.
- Introduzca las secciones del árbol de nuevo en la caja.
- Guarde la caja en un lugar plano, fresco y seco.

Instrucciones de eliminación

Este producto contiene componentes eléctricos y electrónicos. Para proteger el medio ambiente, al final de su vida útil, deberá llevarse a un centro de reciclaje adecuado del ayuntamiento/autoridad local para RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). No se debe eliminar con los desechos domésticos normales.

Caja exterior – cartón (reciclado ampliamente)



i rami della sezione inferiore fino a
Per un risultato migliore, raddrizzare
rami. Iniziale dalle punte più vicine al
modellazione fare riferimento al nostro
s.com
nti sezioni dell'albero (parte B, ecc.).
Illuminazione ogniqualevolta viene
ero.
per illuminazione e il flasher al cavo
cero sia assemblato in modo completo
all'alimentazione elettrica. Inserire il
trica.
essere decorato.

set per illuminazione
nazione sono adatti unicamente

e il set per illuminazione non mostri
danneggiati. In caso di dubbio, non

mentazione fornisce la corretta
indicato sul trasformatore.
er illuminazione non può essere
danneggiato. Il set per illuminazione
deve essere smaltito.
essere collegato unicamente a un
o nella confezione).
ione ad altri set.
o all'isolamento dei cavi.
Illuminazione possono essere controllate
o in dotazione.
o essere sostituite; se una lampadina
ranno a funzionare.
mer per 3 secondi: le luci
lampadine si spegneranno
enderanno automaticamente il giorno
e inizialmente accese.
peggiamento delle luci, premere il
di comando. Le luci attiveranno in
giamento indicate sul dispositivo di

ione
re tutte le decorazioni.
un panno asciutto.
to del set per illuminazione.
all'albero, partendo dall'alto.
contro i rami. Maneggiare con cura
di danneggiare i cavi del set per

nterno dello scatolo.
i, in un luogo fresco e asciutto.

to
nti elettrici ed elettronici,
del proprio ciclo di vita, il
sso un apposito sito per
arecchiature elettriche ed
ale. Il prodotto non deve
normali rifiuti domestici,
amente riciclabile)





EVERLANDS
everlasting seasonal trees

