

Artikelnummer: 150.030512/150.030513/150.030514/150.030515/150.030516/150.030519/150.030520/150.030521/
150.030522/150.030523/150.030526/150.030527/150.030528/150.030529/150.030530/150.030533/
150.030534/150.030535/150.030536/150.030537

LED-Echtwachskerze (mit Fernbedienungs-IC-Chip)

Bitte vor dem Produktgebrauch aufmerksam lesen und für den zukünftigen Bedarf behalten!!




Nur für den Innengebrauch!

* Dieses Set wird betrieben durch 2xAA Batterien

* Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Anweisung zu den Batterien

- 1) Setzen Sie neue Batterien ein. Achten Sie dabei darauf, die Batterien entsprechend den Plus- und Minuszeichen im Batteriefach richtig auszurichten
- 2) Stellen Sie das Gerät entsprechend auf ON/OFF/Timer Modus um dieses ein-/auszuschalten
- 3) Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien sowie Batterien verschiedener Hersteller oder verschiedener Sorten.
- 4) Keine wieder aufladbaren Batterie verwenden
- 5) Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden sollte, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- 6) Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Flammen oder Hitze auf.



Batterie-Box Funktion

Dies ist ein 3-Wege ON-/OFF/Timer-Schalter. Es gibt 3 Positionen bei dem Schalter: 1. ON, 2. OFF, 3. Timer

1. ON: Die Beleuchtung ist kontinuierlich an.

2. OFF: Die Beleuchtung ist ausgeschaltet.


Das heißt: Die Beleuchtung ist für 6 Stunden an, danach schaltet sich die Beleuchtung automatisch für 18 Stunden ab. Nach den 18 Stunden geht die Beleuchtung automatisch wieder für 6 Stunden an.

Altbatterieentsorgung!

Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet.



1 Batterie enthält Cadmium

2 Batterie enthält Quecksilber

3 Batterie enthält Blei

Die EG – Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen



VORSICHT:

DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, VON KINDERN FERNHALTEN

Symbolerklärung



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Nur für den Einsatz im Innenbereich

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zepelin-Straße 5

D-46149 Oberhausen

www.h-p-i.de, info@h-p-i.de



Chargennummer: KT31716