

DE) Produktinformation / Bedienungsanleitung für Gartenmöbel

EN) Product information / User manual for Outdoor Furniture

Art. Nr. 250.003828

1.

DE) Information

**WICHTIG: BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM UND BEWAHREN DIESE FÜR WEITERE AUF- UND ABBAUTEN AUF.
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT UND NICHT FÜR GEWERBLICHE BZW. INDUSTRIELLE NUTZUNG VORGESEHEN.**

Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Seilrücken & Seilsitz. Die Sitz- sowie Rückenlehnen bestehen aus Acrylgewebe gefertigt.

EN) Information

**IMPORTANT: READ THE ENSAMBLING MANUAL CAREFULLY & KEEP IT ACCURATELY FOR FUTURE REFERENCE.
THIS PRODUCT IS INTENDED ONLY FOR USE IN A PRIVATE HOUSEHOLD, NOT SUITABLE FOR ANY COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE!**

The frame is made of powder-coated aluminium. With rope seat and rope back. Seat and back cushion are made of acrylic fabric.

2.

DE) Montage/Installation

Wichtige Hinweise für die korrekte Möbelsmontage:

Dieses Möbelstück ist bereits fertig zusammengebaut und benötigt daher keine Montage.

Bitte prüfen Sie lediglich die Schrauben und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Bitte stellen Sie das Möbelstück nur auf gerade und ebene Oberflächen.

EN) Assembly / Installation

Important notes for proper furniture assembly:

All pieces of this furniture are completely assembled and therefore do not require any assembly.

You only have to check the screws on furniture with metal connections and tighten if necessary.

Install on an even floor.

3.

DE) Warnhinweise

Das Möbelstück ist bis max. 110 kg belastbar.

Stellen Sie sich nicht auf das Möbelstück.

Halten Sie bei Benutzung des Möbelstücks stets beide Füße immer gut auf dem Boden.

Halten Sie das Möbelstück immer von Wärmequellen wie z.B. Grill, Flammen, Zigaretten usw. fern.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Hochdruckreiniger auf den Oberflächen.

EN) Warnings

When in use do not exceed the maximum load of 110 kg.

Do not stand on the product.


Always keep the feet well rested on the ground.

Always keep the product away from heat source such as outdoor grill, flame, cigarette, et cetera.

Do not use sharp units or pressure washer on products surface.

3.

DE) Wartung und Pflegehinweise



Dieses Möbelstück erfordert keine regelmäßige Wartung. Gelegentliche Reinigung und geschütztes Lagern in der Wintersaison lässt Sie jahrelang Freude an dem Produkt haben.

Reinigung: Verwenden Sie für die Reinigung ausschließlich ein weiches Tuch und milde Seifenlauge. Nach dem Reinigen spülen Sie überschüssige Reinigungsreste mit viel Wasser ab.

Wartung: Wartungsfrei.

Lagerung: In der Wintersaison wird empfohlen das Möbelstück an einem geschützten und trockenen Ort zu lagern. Sollte das nicht möglich sein, so kann dieses mit einer wasserabweisenden Hülle geschützt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Stauwasser ablaufen kann und die Luft unter der Haube zirkulieren kann.

Reparatur: Kleine Kratzer an der Pulverbeschichtung sollten mit feinem Schleifpapier angeschliffen und mit einem passenden Lackstift ausgebessert werden. Um die Stabilität Ihres Möbelstücks dauerhaft zu gewährleisten, ziehen Sie die Schrauben mindestens einmal pro Saison nach.

Pflege: Die Textilteile sind aus SUNBRELLA® (100 % Acryl) gefertigt, das wetterfest, wasserabweisend und UV-beständig ist. Wischen Sie die Textilteile bei Bedarf einfach mit einem weichen Tuch feucht ab. Aufgrund schnelltrocknender Materialien sind die Polster für Regenwetter geeignet. Bei günstigen Wetterverhältnissen, wie Sonne und Wind, trocknen die Polster innerhalb von 30 bis 45 Minuten.

Flecken entfernen: Entfernen Sie Flecken – insbesondere Vogelkot – kurz nach dem Entstehen mit lauwarmem Wasser und einer milden Seifenlauge. Immer die ganze Fläche reinigen. Reiben Sie niemals auf einer Stelle! Lassen Sie die gereinigte Stelle vollständig trocknen. Benutzen Sie keinen Haartrockner!

Achtung: Der Sunbrella-Stoff sollte nicht abgedeckt werden, da ansonsten auf Dauer Stocknässe entstehen kann.

EN) Maintenance & Care Instructions

This outdoor furniture requires no maintenance. However if you keep the furniture clean and store it properly you can enjoy it year after year.

Cleaning: For cleaning use a soft cloth and mild soap. After cleaning rinse the furnitures with a lot of water.

Maintenance: Maintenance-free.

Storing: During the winter-season store the furnitures in a protected and dry place. When stored outside use waterproof covers. Make sure air can circulate to avoid moisture. In freezing temperatures, plastic can weaken and is not recommended for use.

Repair: Small scratches on the powder coating should be sanded with a fine sandpaper and repaired with a matching touch-up pencil. In order to guarantee the stability of your furniture permanently, tighten the screws at least once per season.

Care: The textile parts are made from SUNBRELLA® (100% acrylic), which is weatherproof, water-repellent and UV-resistant. If necessary, simply wipe the textile parts with a damp cloth. Thanks to the quick-drying materials, the pads are suitable for rainy weather. If the weather conditions are favourable, such as sun and wind, the pads will dry within 30 to 45 minutes.

Remove stains: Remove stains – especially bird droppings – shortly after they occur with lukewarm water and a mild soapy solution. Always clean the entire surface. Never rub on one spot! Allow the cleaned area to dry completely. Do not use a hairdryer!

Attention: The Sunbrella fabric should not be covered, otherwise water logging may occur over time.

Hersteller/ Importeur:

Producer / Importer:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Str.5,

D-46149 Oberhausen,

E-Mail: info@h-p-i.de

WWW.H-p-i.de

Chargen-Nr: KT32643