

- | | | | |
|------|-----------------------------|------|-------------------------|
| (D) | Montageanleitung | (GB) | Assembly instructions |
| (FR) | Notice de montage | (IT) | Istruzioni di montaggio |
| (NL) | Handleiding voor de montage | (PL) | Instrukcja montażu |
| (CZ) | Montážní návod | (SK) | Návod na montáž |
| (HU) | Szerelési útmutató | (RO) | Instrucțiuni de montaj |
| (TR) | Montaj talimati | (RU) | Инструкция по монтажу |


4206.77 Tokio 2



Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis

Servis • Szerviz • Сервисная служба




Name • Nom • Nome • Naam Nazwa • Jméno • Názov • Név Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo Тип	



- 1 x1
- 2 x1
- 3 x1
- 4 x1

Ax11	Bx4	Cx1	Dx4

A



Achtung:
Bitte Schraube A vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschrauber benutzen.
Please screw in part A by hand.
Please do not use a cordless drill.




Ax3



Cx1



B



Achtung:
Bitte Schraube A vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschrauber benutzen.
Please screw in part A by hand.
Please do not use a cordless drill.

Ax4






Bx4



Cx1



C



Achtung:
Bitte Schraube A vorsichtig von Hand eindrehen.
Bitte keinen Akkuschauber benutzen.
Please screw in part A by hand.
Please do not us a cordless drill.

Ax4	Cx1	Dx4
		

D

