

MONTAGEANLEITUNG EAN code 4041103784226

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise



Vorsicht:

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
 - Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
 - Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für öffentliche Nutzung vorgesehen!
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
 - Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
 - Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
 - Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. die Leuchte ist nach Schutzklasse I ausgeführt und benötigt einen Schutzleiteranschluss.



11.

Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen



Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

220-240V,~50Hz , 1XLED 30W,3000K-6500K ,1800 lumen

220-240V,~50Hz , 1XLED 30W,3000K-6500K ,3600 lumen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.



Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.



Auswechselbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

LED 30W
 1800lm
 30W
 3600lm
 t 15000h
 Tk 3000K-6500K
  10.000 x
  <2 s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.






Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.

Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Chargen-Nr.: KT24861



Installationsschritte

1. Bohren Sie 3 Löcher in die Decke, passend zu den Öffnungen in der Leuchtenplatte und stecken Sie die 3 Dübel hinein. Befestigen Sie die Leuchtenplatte mit den Schrauben an der Decke.
2. Nehmen Sie den Lampenschirm aus der Leuchte heraus, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Verbinden Sie die Stromversorgung mit der Klemmleiste, entsprechend den Markierungen L: spannungsführend,  Erde, N: Nullleitung.

Befestigen Sie den Leuchtkörper an der Deckenplatte und befestigen Sie alle Schrauben.

4-5. Verriegeln Sie den Lampenschirm, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen. (siehe Abbildung)

- Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.

Die Leuchte ist dimmbar nur über die mitgelieferte Infrarot- Fernbedienung (Typ PLRC01, Frequenz: 38 KHz). Die Leuchte kann nicht mit einem Wanddimmer - Schalter betrieben werden.

**Die Fernbedienung benötigt für den Betrieb 2 x AAA 1,5 V Batterien.
Der maximale Arbeitsabstand der Fernbedienung beträgt ca. 5 m.**

Erklärung der Tasten



EIN/AUS-Schalter (Power)



Nachtlicht - Drücken Sie die Taste, um den Nachtlichtmodus zu aktivieren, die Nennleistung entspricht 10% der Gesamtleistung.
(10% von 60W = 6 Watt)



Farbtemperatur nach oben - drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur zu erhöhen; max. bis **6000K**
(Nennleistung 60W für Tageslicht.)



Farbtemperatur nach unten - drücken Sie die Taste, um die Farbtemperatur zu verringern. min. bis 2900K (Nennleistung 60W für warmweiß.)



Helligkeit erhöhen - drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu erhöhen.



Helligkeit reduzieren - drücken Sie die Taste, um die Helligkeit zu reduzieren.




Farbtemperaturänderung - drücken Sie die Taste um ein Mischlicht zu erhalten (Nennleistung 60W für Mischlicht; Tageslicht, warm weiß).

1h

1 h -Timer - drücken Sie die Taste & nach 1 Stunde schaltet sich die Lampe automatisch aus.

0.5h

0,5h- Timer - drücken Sie diese Taste und nach 0,5 Stunde schaltet sich die Lampe automatisch aus.



Einstellung der Farbtemperatur CCT über einen normalen Wand EIN/AUS-Schalter

- (1) Wenn Sie das Licht einschalten, ist die voreingestellte Farbtemperatur 4000K;
- (2) Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden aus- und wieder einschalten, wird die Farbe auf 6000K geändert;
- (3) Wenn Sie innerhalb von 15 Sekunden aus- und wieder einschalten, wird die Farbe auf 3000K geändert;

Wenn das Licht länger als 15 Sekunden eingeschaltet war, wird es beim Aus- und Einschalten wieder auf die voreingestellte Farbtemperatur (4000K) zurückgesetzt. Mit anderen Worten, hat die Leuchte keine Memory-Funktion, wenn Sie den Wandschalter zum Ein- und Ausschalten verwenden.

Wichtiger Hinweis! Die Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion nur für die Einstellungen, die über die Fernbedienung vorgenommen werden. Es gibt jedoch keine Speicherfunktion für die Einstellungen, die mit einem Wandschalter erreicht werden.

Entsorgung von Batterien am Ende ihres Lebenszyklus

Die verbrauchten und leeren Batterien können nicht zusammen mit dem normalen Abfall entsorgt werden. Bringen Sie sie bitte zu einer Batteriesammelstelle in der Nähe Ihres Wohnorts oder geben Sie sie bei einer Batterieverkaufsstelle in Ihrer Umgebung zurück. Auf diese Weise helfen Sie, die Altbatterien zu recyceln und die Umwelt zu schützen.



Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D- 46149 Oberhausen
www.h-p-i.de

Symbolerklärung



Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme angeschlossen werden



Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden



Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)



Kleinster Abstand zu angestrahlten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)



Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik



Nur für den Einsatz im Innenbereich



IP44

Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien



Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Lichtfarbe variabel



Dimmbar



Fernsteuerung



Nachtlicht