

Allgemeine Betriebs- und Montagesicherheitshinweise** Vorsicht:**

1. Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Leuchte auspacken und montieren.
Wichtig! Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam. Bedienungsanleitung für spätere Verwendung aufbewahren.
Dieses Produkt ist für den Einsatz in einem privaten Haushalt, nicht für kommerzielle oder industrielle Nutzung vorgesehen
2. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.
3. Bitte folgen Sie dieser Anleitung und bewahren diese für erneuten Bedarf auf.
4. Falls Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, nur zusammen mit dieser Anleitung.
5. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an **220-240V~ 50/60Hz** Wechselspannung und nur in Verbindung mit Leuchtmitteln gemäß den Angaben im Abschnitt "Technische Daten" zugelassen.
6. Vermeiden Sie Beschädigungen oder Einklemmen der Kabel. Kabel dürfen niemals über scharfe Kanten geführt werden.
7. Schauen Sie nicht direkt in die Leuchtmittel, Blendungsgefahr!
8. Sollten irgendwelche elektrischen Teile der Leuchte ausfallen, so dürfen diese nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
9. Diese Leuchte ist nur für den Einsatz im Innenbereich (**IP20**) vorgesehen.
- Nicht in explosions- und brandgefährdeten Bereichen einsetzen.
- Halten Sie die Leuchte fern von leicht entzündbaren Materialien und Gegenständen!
- Setzen Sie die Leuchte keiner starken Wärmeeinwirkung, Einwirkung von Feuchtigkeit und Staub aus.
10. Die Leuchte entspricht der Schutzklasse II und erfordert keinen Schutzleiteranschluss.



Warnung: Bevor mit irgendwelchen Arbeiten an der elektrischen Anlage begonnen wird, muss der Strom abgeschaltet werden. Schrauben Sie die Sicherung heraus oder schalten Sie sie aus und sichern Sie den Stromanschluss gegen Wiedereinschalten. Gefahr des elektrischen Schocks!

Säuberung und Instandhaltung

1. Unterbrechen Sie grundsätzlich die Stromzufuhr bevor Sie mit der Säuberung beginnen. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
2. Benutzen Sie ein weiches und trockenes Tuch zur Säuberung.

Reparaturen

 Warnung: Bitte beachten Sie, dass sämtliche Arbeiten und Reparaturen an elektrischen Anlagen nur von dafür ausgebildeten und autorisierten Fachleuten durchgeführt werden dürfen.

Technische Daten:

230V~50Hz, 1 x LED(gesamte Leuchte) 25Watt,1550lm-2700K/4000K/6500K

230V~50Hz, 1 x LED-Board (nur) 22Watt,2600lm-2700K/4000K/6500K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.



Auswechselbare Lichtquelle (nur LED) durch einen Fachmann.



Auswechselbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann.

DE

LED 22W
2600lm
 25W
1550lm
t 30.000h
T_k 2700K/4000K/6500K
 15.000x
 <1s

Die EG-Konformitätserklärungen zu diesem Artikel können Sie auf unserer Homepage www.h-p-i.de abrufen.


Montageanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Setzen Sie die Leuchte zusammen wie in der Abbildung dargestellt.


Entsorgung der Elektrogeräte!

Sollten Sie sich einmal von diesem Artikel trennen wollen, so bedenken Sie bitte, dass viele seiner Komponenten aus wertvollen Rohstoffen bestehen und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie ihn daher nicht in die Mülltonne, sondern führen Sie ihn bitte Ihrer Sammelstelle für Elektroaltgeräte zu.

Chargen-Nr.: KT31050



Einstellung der Seilrolle: Diese Arbeiten dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden



Diese Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion.

Wenn Sie das Licht einschalten, wird die Helligkeit des Geräts in der letzten Einstellung gespeichert.

- 1-2. Befestigen Sie das Glas mit Schrauben am Lampenkörper.
3. Schalten Sie den Strom aus.
- 4-5. Befestigen Sie die Platte mit Schrauben.
6. Schließen Sie die Kabel an: Schließen Sie das Netzteil gemäß den Markierungen an der Klemmleiste an: L: spannungsführend, N: neutral.
7. Richten Sie die Deckenbox an beiden Enden der Platte aus und ziehen Sie die Schrauben fest
8. Stellen Sie den Draht in die richtige Position.
9. Schalten Sie den Strom ein.
10. Berühren Sie den Schalter am Lampenkörper A. Stufenloses Dimmen: langes Drücken > 2 Sek B. 3-Stufen-CCT: kurzes Drücken < 1 Sek C. Aus: Doppeldruck < 1 Sek
11. Wenn der Draht nach Abschluss der Installation nicht gerade ist, kann er mit dem mitgelieferten Werkzeug begradigt werden.

Einstellung der Seilrolle: Diese Arbeit sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

A: Wenn die Kraft der Umlenkrolle zu stark ist, ziehen Sie den Griff der Umlenkrolle nach oben, um die Federkraft der Umlenkrolle zu lösen, und ziehen Sie das Kabel nach unten, um die Kabellänge zu verringern.

B: Wenn die Kraft der Umlenkrolle zu locker ist, drehen Sie den Heber im Uhrzeigersinn durch den Knopfgriff, um die Federkraft zu erhöhen und das Kabel zu schrumpfen.

DE

- **Netzanschluss bitte nach den länderspezifischen Errichtungsbestimmungen tätigen.**

Hersteller/Importeur:
Home Product Import GmbH
Graf-Zeppelin-Straße 5
D-46149 Oberhausen
E-Mail: info@h-p-i.de
www.h-p-i.de



Symbolerklärung

 Schutzklasse I - diese Leuchte muß mit dem Schutzleiter (grün-gelbe Ader) an der Schutzleiterklemme  angeschlossen werden

 Schutzklasse II (schutzisoliert) - Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf nicht angeschlossen werden

 Schutzklasse III - diese Leuchte darf nur an eine Schutzkleinspannung angeschlossen werden (z.B. 12V)

 Kleinster Abstand zu angestrahnten Flächen oder brennbaren Materialien (Maßeinheit: Meter)

 Nur für Leuchtmittel mit Niederdrucktechnik

 Nur für den Einsatz im Innenbereich

 Geeignet für den Außenbereich (Spritzwassergeschützt)
IP44

 Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien

 Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



 3-stufige Touch-Funktion

 Speicherfunktion