DE) Produktinformation / Bedienungsanleitung für Gartenmöbel
EN) Product information / User manual for Outdoor Furniture

Art. Nr. 762

1. DE) Information
WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN UND FÜR SPÄTER GUT AUFBEWAHREN.
DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH IM HAUSHALT BESTIMMT UND NICHT FÜR GEWERBLICHE BZW. INDUSTRIELLE NUTZUNG VORGESEHEN.

Das Gestell besteht aus FLEGT zertifiziertem Teak Holz.

EN) Information
IMPORTANT: READ CAREFULLY & KEEP ACCURATELY FOR FUTURE REFERENCE.
THIS PRODUCT IS INTENDED ONLY FOR USE IN A PRIVATE HOUSEHOLD, NOT SUITABLE FOR ANY COMMERCIAL OR INDUSTRIAL USE!

The frame consists of FLEGT certified teak wood.

2.
DE) Montage/Installation
Wichtige Hinweise für die korrekte Möbelmontage:
Dieses Möbelstück ist bereits fertig zusammengebaut und benötigt daher keine Montage mehr. Bitte prüfen Sie lediglich die Schrauben und ziehen Sie diese gegeben falls nach.

Bitte stellen Sie das Möbelstück nur auf gerade und ebene Oberflächen.
Seien Sie stets vorsichtig beim klappen des Stuhles, achten Sie auf ihre Hände.

EN) Assembly / Installation
Important notes for proper furniture assembly:
All pieces of this furniture are completely assembled and therefore do not require any assembly. You only have to check the screws on furniture with metal connections and tighten if necessary.

Install on an even floor.
Always be careful when folding the chair, pay attention to your hands.

3. DE) Warnhinweise
Das Möbelstück ist bis max. 110 kg belastbar.
Stellen Sie sich nicht auf das Möbelstück.
Halten Sie bei Benutzung des Möbelstücks stets beide Füße immer gut auf dem Boden.
Halten Sie das Möbelstück immer von Wärmequellen wie z.B. Grill, Flammen, Zigaretten usw. fern.
Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Hochdruckreiniger auf den Oberflächen.

EN) Warnings
When in use do not exceed the maximum load of 110 kg.
Do not stand on the product.
Always keep the feet well rested on the ground.
Always keep the product away from heat source such as outdoor grill, flame, cigarette, ...
Do not use sharp units or pressure washer on products surface.

4.

DE) Wartung und Pflegehinweise

Teakholz ist ein langlebiges und witterungsbeständiges Material, das ideal für den Außenbereich geeignet ist. Mit der Zeit entwickelt das Holz eine silbergraue Patina – ein natürlicher Prozess, der die Qualität nicht beeinträchtigt.

Reinigung: Reinigen Sie die Möbel regelmäßig mit einer weichen Bürste und milder Seifenlauge, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
Pflege: Wenn Sie die natürliche Holzfarbe erhalten möchten, tragen Sie 1–2 Mal pro Jahr Teaköl oder -versiegelung auf. Achten Sie darauf, dass alle Oberflächen gleichmäßig behandelt werden. Ungleichmäßig behandelte Stellen können anfällig für Schimmelbildung werden.
Schutz: Verwenden Sie bei Nichtgebrauch eine atmungsaktive Abdeckung, um die Möbel vor übermäßiger Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.

Die silbergraue Verfärbung ist rein ästhetisch und beeinträchtigt die Haltbarkeit nicht. Sollte diese unerwünscht sein, kann sie durch vorsichtiges Abschleifen entfernt werden.

EN) Maintenance & Care Instructions

Teak wood is a durable and weather-resistant material, making it ideal for outdoor use. Over time, the wood develops a silver-gray patina – a natural process that does not affect its quality.

Cleaning: Regularly clean the furniture with a soft brush and mild soapy water to remove dirt and debris.
Care: To maintain the natural wood color, apply teak oil or sealant 1–2 times per year. Ensure that all surfaces are treated evenly. Unevenly treated areas can be prone to mold formation.
Protection: When not in use, cover the furniture with a breathable cover to protect it from excessive moisture and dirt.

The silver-gray discoloration is purely aesthetic and does not compromise durability. If undesired, it can be removed by gently sanding the surface.

Hersteller/Importeur:
Producer / Importer:
L.C. Wholesaler GmbH
Braaker Bogen 2-4
22145 Braak
Info@lacasa-dicaesar.de