

Warn- und Sicherheitshinweise zu unseren Produktgruppen: Polstermöbel

Inhalt

1.	EG-Konformitätserklärung	2
2.	Allgemeines	2
3.	Herstellerinformationen.....	3
4.	Sicherheit.....	3
4.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
4.2	Missbräuchliche Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung.....	3
5.	Warn- und Sicherheitshinweise	4
5.1	Möbel mit manuellen Funktionen	4
5.2	Möbel mit elektrischen Funktionen.....	4
5.3	Möbel mit Aufsteh-Funktionen	4
5.4	Möbel mit Funk-Bedienteilen.....	4
5.5	Möbel mit Akku.....	5

1. EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass unsere Produkte, soweit betroffen, gemäß den folgenden Richtlinien des Europäischen Rates konzipiert und gebaut worden sind:

EG-Richtlinien

2006/42/EG

EG-Maschinenrichtlinie

2014/35/EU

EG-Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU

EMV-Richtlinie

harmonisierte Norm: EN ISO 12100-1:2010

Risikobeurteilung

Taufkirchen/Vils, den 02.11.2024



Ralph Bestgen

Geschäftsleitung himolla Polstermöbel GmbH

2. Allgemeines

Betriebsanleitung:

Die Original-Betriebsanleitung ist Bestandteil Ihres Polstermöbels und liegt bei Lieferung in gedruckter Form bei. Sie enthält wichtige Informationen wie z.B. die Konformitätserklärung und Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung Ihres himolla-Polstermöbels.

Lesen Sie die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Polstermöbel benutzen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden an dem Polstermöbel führen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für die weitere Nutzung auf.

<https://www.himolla.com/de/service/downloads.html>

Montageanleitung:

Jedem Möbel liegt bei Bedarf eine entsprechende, auf das Produkt angepasste Montageanleitung bei. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung sowie durch nicht autorisierte Änderungen am Produkt entstanden sind.

<https://www.himolla.com/de/service/downloads.html>

Funktionsbeschreibungen:

In den himolla Funktionsbeschreibungen sind alle Funktionen in einer verständlichen Art und Weise beschrieben. Die zu Ihrem Möbel passende Funktionsbeschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter:

<https://www.himolla.com/de/service/funktionsbeschreibungen.html>

3. Herstellerinformationen

himolla Polstermöbel GmbH
Landshuter Straße 38
84416 Taufkirchen/Vils
GERMANY

Kontakt:

Telefon: +49 8084 25-0

E-Mail: information@himolla.com

4. Sicherheit

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Wir produzieren Möbel für den allgemeinen Wohnbereich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Polstermöbel nur im allgemeinen Wohnbereich aufgestellt und verwendet wird. Unsere Möbel eignen sich nicht für Nass- und Außenbereiche.

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor dem Benutzen der Möbel aufmerksam durch. Die sorgfältige Anwendung gewährleistet die Sicherheit der Personen und des Produkts sowie Wirtschaftlichkeit und lange Lebensdauer des Produkts. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung sowie durch nicht autorisierte Änderungen am Produkt entstanden sind.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile vom Hersteller verwendet werden.

4.2 Missbräuchliche Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung; der Hersteller übernimmt keine Haftung.

himolla Polstermöbel sind für den allgemeinen privaten Wohnbereich konzipiert.

Sitzen auf Armlehnen, Beinauflagen sowie Kopfteil oder Rückenbereiche ist eine missbräuchliche Nutzung, da diese Bereiche des Polstermöbels nicht als Sitzfläche gedacht sind.

5. Warn- und Sicherheitshinweise

5.1 Möbel mit manuellen Funktionen

ACHTUNG! Vorsicht vor beweglichen Teilen

Greifen Sie nicht in Scher- oder Quetschstellen und Berühren Sie während der Funktionsverstellung keine beweglichen Beschlagteile. Benutzen Sie Beinauflagen nicht als Sitzfläche. Bei fehlerhafter Nutzung besteht die Gefahr sich zu verletzen und es kann zu Beschädigungen an Ihrem Polstermöbel kommen. Vergewissern Sie sich vor jeder Verstellung, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Funktionsbereich des Polstermöbels befinden.

5.2 Möbel mit elektrischen Funktionen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung einer elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder Ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

5.3 Möbel mit Aufsteh-Funktionen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder Ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

Versichern Sie sich speziell bei Ausübung der Funktion aus der Aufstehposition in die Sitzposition, dass sich keine weiteren Personen, Tiere etc. im Funktionsbereich befinden.

5.4 Möbel mit Funk-Bedienteilen

Bedienen Sie sämtliche Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der elektrischen Funktion, dürfen sich keine weiteren Personen, Tiere, Gegenstände oder Ähnliches im Bereich der Funktion befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Bedienteil immer in erreichbarer Nähe ablegen. Aus Sicherheitsgründen aktiviert sich nach ca. 10 Sek. der Inaktivität automatisch die Tastensperre.

5.5 Möbel mit Akku

WARNUNG Um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen zu reduzieren ist u.a. folgendes zu beachten:

1. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr der Ladestation, wenn diese nicht im Einsatz ist.
2. Verwenden Sie den Akku nicht im Freien.
3. Die Akkus dürfen nur mit der original mitgelieferten himolla Ladestation geladen werden.
4. Halten Sie die Kabel des Ladegeräts von heißen Oberflächen fern.
5. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Ladegerät, das Kabel und den Stecker auf Beschädigungen, hierfür trennen Sie zuvor bitte das Netzkabel vom Strom. Sollten Sie am Ladegerät, am externen Kabel oder am Akku eine Beschädigung feststellen, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
6. Öffnen Sie das Ladegerät oder den Akku nicht selbst. Dies ist nur von qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen und nur mit originalen Ersatzteilen vom Hersteller zu tauschen.
7. Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder mit dem Ladegerät oder dem Akku spielen. Beaufsichtigen Sie Kinder oder Personen die mangels physischen, sensorischen und psychischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind, die vorschriftsmäßige Handhabung des Akkus und dessen Gefahren zu berücksichtigen.
8. **WARNUNG** Unsere Akkus sind nicht geeignet für die Verwendung in Feucht- und Nassräumen.
9. **WARNUNG** Halten Sie das Ladegerät und ggf. die Akkus von Regen und Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
10. **WARNUNG** Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht brennbarem Untergrund (wie z.B. Papier, Textilien etc.) oder in leicht entzündlicher Umgebung. Auch das komplette Abdecken des Polstermöbels mit einer Decke ist zu vermeiden. Aufgrund der beim Laden auftretenden Erwärmung des Akkus besteht Brandgefahr am Polstermöbel.