

Batterie-Box

1. OFF: Die Beleuchtung ist ausgeschaltet.
2. ON: Die Beleuchtung ist an.



Bitte vor dem Produktgebrauch aufmerksam lesen und für den zukünftigen Bedarf behalten!!

⚠ Nur für den Innengebrauch!

- * Dieses Set wird betrieben durch 2 "AAA" Batterien
- * Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
- * Die LED-Lampen sind nicht ersetzbar.

Anweisung zu den Batterien

- 1) Setzen Sie neue Batterien ein. Achten Sie dabei darauf, die Batterien entsprechend den Plus- und Minuszeichen im Batteriefach richtig auszurichten
- 2) Stellen Sie das Gerät entsprechend auf ON/OFF Modus um dieses ein-/auszuschalten
- 3) Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien sowie Batterien verschiedener Hersteller oder verschiedener Sorten.
- 4) Keine wieder aufladbaren Batterie verwenden
- 5) Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt werden sollte, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.
- 6) Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Flammen oder Hitze auf.

Altbatterieentsorgung!

Jeder Verbraucher ist nach der deutschen Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Alte Batterien und Akkus können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Altbatterien enthalten wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden.

Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne sowie dem chemischen Symbol des Schadstoffes bezeichnet.

- 1 Batterie enthält Cadmium
- 2 Batterie enthält Quecksilber
- 3 Batterie enthält Blei



Die EG – Konformitätserklärungen zu diesem Artikel

können Sie auf unserer Homepage

www.h-p-i.de abrufen

Hersteller/Importeur:

Home Product Import GmbH

Graf-Zeppelin-Straße 5

D-46149 Oberhausen

www.h-p-i.de, info@h-p-i.de

www.casa-nova.eu

Artikelnummer: 150.030539

Chargennummer: KT31716



LED-ECHTWACHSSTABKERZEN-SET

2-tlg.



- Material: Kunststoff, Wachs & Eisen
- Größe: Ø2.2 x 22 cm
- Rustikale Oberfläche
- 3D-Flamme, warmweißes Flackerlicht
- 2x AAA-Batterien (nicht enthalten)
- ON/OFF-Schalter
- Mit Fernbedienungs-IC-Chip

casa  **NOVA®**