

# Sicherheit

## 1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Wir produzieren Möbel für den allgemeinen Wohnbereich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Möbel nur im allgemeinen Wohnbereich aufgestellt und verwendet wird. Unsere Möbel eignen sich nicht für Nass- und Außenbereiche.

Lesen Sie den Produktpass, die Montage- sowie die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen der Möbel aufmerksam durch. Eine sorgfältige Anwendung gewährleistet die Sicherheit der Nutzer und des Produkts selbst sowie eine lange Lebensdauer des Möbels. Der Hersteller haftet nicht für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Dokumente sowie durch nicht autorisierte Änderungen am Produkt entstanden sind.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden. Es dürfen nur Originalersatzteile vom Hersteller verwendet werden.

## 2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Unsere Möbel sind für den allgemeinen privaten Wohnbereich konzipiert. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sowie Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. Hierfür trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung.

# Warn- und Sicherheitshinweise

## 1 Möbel mit manuellen Funktionen

Vorsicht vor beweglichen Teilen!

Greifen Sie nicht in Scher- oder Quetschstellen! Berühren Sie während der Verstellung keine beweglichen Beschlagteile. Benutzen Sie Beinauflagen nicht als Sitzfläche. Bei fehlerhafter Nutzung besteht die Gefahr der Verletzung und es kann zu Beschädigungen an ihrem Möbel kommen. Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass für die Funktion genügend Freiraum ist.

## 2 Möbel mit elektrischen Funktionen

Bedienen Sie Funktionen nur dann, wenn Sie sachgerecht im Polstermöbel sitzen. Bei der Nutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Möbels aufhalten und hinter der Rückenlehne genügend Freiraum ist. Die Funktion kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Trennen Sie das Möbel von der Stromversorgung, bevor Sie es bewegen oder reinigen.

## 3 Möbel mit AKKU

Beachten Sie die Anleitung zu Sicherheit, Lagerung, Ladung und Verwendung eines optional eingesetzten AKKUs.

Bitte entsorgen Sie den AKKU nicht achtlos oder setzen Sie ihn keinen Wärmequellen aus. Anderenfalls kann dies zu Feuer oder zur Explosion führen.